



Index	Pièce / Part	Désignation	Description
2	<b>39 641</b>	ENSEMBLE COUVERCLE	LID ASSEMBLY
3	<b>39 687</b>	POIGNEE BRAS RACLEUR	SCRAPER ARM HANDLE
4	<b>39 688</b>	COUVERCLE	LID
5	<b>39 638</b>	ENSEMBLE JOINT COUVERCLE	LID SEAL ASSEMBLY
6	<b>39 639</b>	ENSEMBLE BRAS RACLEUR	SCRAPER ARM ASSEMBLY
7	<b>39 689</b>	RACLEUR DE COUVERCLE	LID SCRAPER
8	<b>39 690</b>	JOINT COUVERCLE (x2)	LID SEAL (x2)
10	<b>39 691</b>	COUTEAU ROBOT COOK	BLADE ASSEMBLY
11	<b>39 858</b>	OUTIL DE NETTOYAGE COUTEAU	BLADE CLEANING TOOL
12	<b>39 634</b>	ENSEMBLE POIGNEE CUVE	BOWL HANDLE ASSEMBLY
13	<b>39 636</b>	ENSEMBLE TIGE SECURITE	SAFETY ROD ASSEMBLY
14	<b>39 633</b>	ENSEMBLE JOINT CENTRAL CUVE	SEAL ASSEMBLY
15	<b>500 901S</b>	JOINT V RING SOUS CUVE	SEAL V-RING
16	<b>39 599</b>	ENSEMBLE RONDELLE D'ACCROCHAGE CUVE	BOWL LOCKING WASHER ASSEMBLY
17A	<b>39 622</b>	ENSEMBLE SUPPORT MOTEUR ANTHRACITE	MOTOR SUPPORT ASSEMBLY DARK GREY
17B	<b>49 120</b>	ENSEMBLE SUPPORT MOTEUR ROUGE	MOTOR SUPPORT ASSEMBLY RED
18	<b>501 010S</b>	BAGUE ETANCHEITE	SHAFT SEAL
19A	<b>39 074</b>	CAPSULE CACHE VIS ANTHRACITE (x4)	BOLT COVER DARK GREY (x4)
19B	<b>49 122</b>	CAPSULE CACHE VIS ROUGE (x4)	BOLT COVER RED (x4)
20	<b>39 642</b>	ENSEMBLE PLOTS DE CONTACT (x4)	CONTACT STUDS ASSEMBLY (x4)
21	<b>39 648</b>	ENSEMBLE BLOC DE SECURITE	SAFETY BLOCK ASSEMBLY
22	<b>104 122S</b>	GRILLE VENTILATION	VENTILATION GRID
23	<b>39 855</b>	INTERRUPTEUR GENERAL	GENERAL SWITCH
24	<b>39 692</b>	CARTE DE COMMANDE	CONTROL BOARD
25	<b>39 621</b>	ENSEMBLE CLAVETTES	KEYS ASSEMBLY
26	<b>39 686</b>	ENSEMBLE ACCROCHAGE CENTRAL	CENTRAL LOCKING ASSEMBLY
27*	<b>39 620</b>	ENSEMBLE BOUTONS PROGRAMMATION	PROGRAMMING KNOBS ASSEMBLY
28*	<b>39 853</b>	VITRE AFFICHEUR	DISPLAY WINDOW
29	<b>39 619</b>	PLAQUE FRONTALE	FRONT PLATE
30	<b>39 617</b>	PLASTRON	CONTROL PANEL SUPPORT
31	<b>39 618</b>	ENSEMBLE BOUTON TOURNANT	ROTATING KNOB SET
32*	<b>39 859</b>	ENSEMBLE TABLEAU DE COMMANDE	CONTROL PANEL ASSEMBLY
33	<b>39 631</b>	ENSEMBLE MOTEUR	MOTOR ASSEMBLY
35	<b>110 013S</b>	DEFLECTEUR D'AXE	SHAFT DEFLECTOR
36	<b>39 694</b>	DEFLECTEUR MOTEUR	MOTOR DEFLECTOR
37	<b>106 268S</b>	ROULEMENT MOTEUR SUPERIEUR AVEC FLASQUE	UPPER BALL-BEARING WITH BRACKET
38	<b>501 270S</b>	ROULEMENT MOTEUR INFERIEUR	LOWER BALL-BEARING
39	<b>39 695</b>	VENTILATEUR MOTEUR	MOTOR FAN
40	<b>102 920S</b>	CAPTEUR DE VITESSE	SPEED SENSOR
41	<b>39 696</b>	CONDUIT DE VENTILATION	VENTILATION BAFFLE
42	<b>39 697</b>	VENTILATEUR AUXILIAIRE	AUXILIARY FAN
43	<b>101 099S</b>	TAMPON AMORTISSEUR	ABSORBER
44	<b>102 390S</b>	INTERRUPTEUR SECURITE	SAFETY SWITCH
45	<b>39 623</b>	ENSEMBLE SUPPORT VARIATEUR	VARIATOR SUPPORT ASSEMBLY
46	<b>39 630</b>	ENSEMBLE VARIATEUR	VARIATOR ASSEMBLY
47	<b>39 698</b>	ADAPTATEUR VARIATEUR / PTO	VARIATOR / PTO ADAPTER
48A	<b>39 614</b>	ENSEMBLE SOCLE ANTHRACITE	BASE ASSEMBLY DARK GREY
48B	<b>49 121</b>	ENSEMBLE SOCLE ROUGE	BASE ASSEMBLY RED
49	<b>39 928</b>	PIED (x4)	FOOT (x4)

Index	Désignation	Description
<b>A</b>	CABLE D'ALIMENTATION	POWER CORD
<b>B</b>	ENSEMBLE CUVE CHAUFFANTE	HEATING BOWL ASSEMBLY
<b>C</b>	ACCESSOIRE CUVE CHAUFFANTE	HEATING BOWL ATTACHMENT
<b>D</b>	DOUBLEUR DE TENSION	VOLTAGE DOUBLER

Machine	Voltage	A	B	C	D
43 000 / 43 000 R	220-240/50-60/1	39 699	39 637	39 854	 <b>DANGER</b>
43 001 / 43 001 R UK		39 312			
43 002 / 43 002 R Aust		39 444			
43 006 / 43 006 R SUI		39 294			
43 007 / 43 007 R DK		39 303			
43 011 / 43 011 R BRA		39 604			
43 020 / 43 020 R ZAF		39 601			
43 030 / 43 030 R CHN		39 248			
43 009 / 43 009 R JAP	100-120/50-60/1	39 313	49 130	49 131	39 260
43 015 / 43 015 R TWN		39 253			



NE PAS UTILISER LE DOUBLEUR DE TENSION AVEC LES MODELES 220 – 240V.

**DANGER**

DO NOT USE THE VOLTAGE DOUBLER ON 220 – 240 V MODELS.