



Pos. Ref.	Codice Code	Caratteristiche Features	Descrizione Description
2	CO2369		Pomello Knob
3	SL2948	● SE1550	Lama Blade
3	SL2949	● SE1830	Lama Blade
4	CO2370	SE1550	Puleggia Pulley
4	CO2371	SE1830	Puleggia Pulley
5	CO2372		Cerniera Hinge
6	CO2373		Rosetta Washer
7	SL0132	∅40	Seeger Seeger
8	SL0131	6203 2RS	Cuscinetto Bearing
10	CO2375	SE1550	Puleggia Pulley
10	CO2376	SE1830	Puleggia Pulley
11	CO2377	● Assembly start-stop	Scatola Box
12	CO2378	● Assembly	Raschiatore Scraper
13	CO2379	● Assembly	Supporto Support
14	CO4740	●	Slitta Slide
16	CO2384		Pomello Knob
17	CO2385	Kit	Molla Spring
18	CO2386		Supporto Support
19	CO2387		Protezione Protection
20	CO2388	SE1550	Telaio Frame
20	CO2389	SE1830	Telaio Frame
21	SL0534	●	Tassello Inset
22	CO2390	●	Pomello Knob
23	CO2391	SE1550	Telaio Frame
23	CO2392	SE1830	Telaio Frame
24	CO2393		Perno Pivot
25	SL2189	● 6001 2RS	Cuscinetto Bearing
26	CO4741		Pressore Lever press
27	SL0106	●	Impugnatura Grip
28	CO2394		Supporto Support
29	CO2395	Assembly	Porzionatore Portioning fence
30	CO2347	●	Tassello Inset
31	CO2396	SE1550	Piano di lavoro Worktable
31	CO2397	SE1830	Piano di lavoro Worktable
32	CO2398	●	Scheda elettronica Electronic card
33	SL0931	20µF	Condensatore Condenser
34	CO2362	230V/1Ph/50Hz (SE1550-1830A)	Motore Motor
34	CO2467	400V/3Ph/50Hz (SE1550-1830A)	Motore Motor
34	CO2361	230V/1Ph/50Hz (SE1550-1830V)	Motore Motor
34	CO2360	400V/3Ph/50Hz (SE1550-1830V)	Motore Motor
35	CO2364		Piedino Foot
36	SL2889		Base Base
37	SL1610		Piedino Foot
38	CO2363	● CE norms	Microinterruttore Microswitch
41	CO0913	Emergency	Pulsante Push button
42	SL0891	Start-stop	Pulsante Push button
43	CO0914		Interruttore Switch

(*) : fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested