



POS.	CODICE	PEZZI	DESCRIZIONE
1	R10100140	1	TAPPO SFIATO COMPLETO
2	R10102070	1	BOILER COMPLETO
3	R10200990	1	BOILER
4	R10201710	1	FILTRO DI SCARICO
5	R10202110	1	CONDOTTO FUMI BOILER
6	R10202420	1	CAMERA COMBUSTIONE
7	R10202520	1	SUPPORTO BRUCIATORI CAMERA
8	R10202600	1	CAMERA COMBUSTIONE BOILER
9	R10408650	1	LASTRA ISOLANTE PROTEZIONE CAMERA
10	R10409390	1	PROTEZIONE INFERIORE BRUCIATORI CAMERA
11	R10409400	1	PROTEZIONE INFERIORE BRUCIATORI BOILER
12	R58005680	1	TAPPO ZIGRINATO 1"1/4 F
13	R58006080	1	UGELLO CONDESAZIONE Ø 2
14	R58006110	2	UGELLO LAVAGGIO BOILER
15	R61630011	14	FASCETTE ZINCATE 12-22/9
16	R61630021	2	FASCETTE ZINCATE 30-45/9
17	R61630031	4	FASCETTE ZINCATE 40-60/9
18	R61630041	2	FASCETTE ZINCATE 70-90/9
19	R63016090	1	BRUCIATORE COMPLETO CAMERA

POS.	CODICE	PEZZI	DESCRIZIONE
20	R63016100	1	BRUCIATORE COMPLETO BOILER
21	R63020010	2	VALVOLA GAS VR4605
22	R63050040	2	CANDELA WR 768G213
23	R63070010	1	PRESSOSTATO PG 901.61
24	R63080010	3	FLANGIA DIRITTA 1/2"
25	R63080020	1	FLANGIA CURVA 1/2"
26	R65110540	1	VALVOLA A SFERA MOTORIZZATA
27	R65320010	2	SONDA LIVELLO
28	R70010070	4	ANELLO OR
29	R70030090	4	GUARNIZIONE 228/6
30	R70050040	1	GUARNIZIONE TAPPO BOILER
31	R70060010	2	MANICOTTO SILICONE Ø 30
32	R70060020	1	GUARNIZIONE TAPPO SFIATO
33	R70060040	2	MANICOTTO SILICONE Ø 50
34	R70060060	3	MANICOTTO SILICONE Ø 15
X		2	UGELLI (Vedi manuale operativo)
X		2	UGELLI (Vedi manuale operativo)

