



FORNO PG 08 Elettronico - 380V 3N-

*	CODICE	DESCRIZIONE
1	50001340	TAPPO SCARICO CAMERA
1	50001800	VITE PER VENTOLA
1	50001600	RONDELLA PER VENTOLA
4	50001770	PIEDINO
1	50002180	RUBINETTO A SFERA
1	50102710	TRASF. DI ACCENSIONE
1	50102720	CANDELA PIEZO
1	50102860	ELETTROVALVOLA
2	50103110	SCROCCHETTI
1	50202811	FRONTALINO VALVOLA
1	50203161	VALVOLA GAS
1	50203220	PILOTA
1	50203240	TERMOCOPPIA
2	50203540	GUARNIZIONE PER UGELLI
1	50204240	BRUCIATORE
1	50304092	TERMOST. DI SICUREZZA
1	50304180	MAGNETOTERMICO
1	50304251	TELESPINTORE
1	50304460	SUONERIA
2	50304510	PORTALAMPADA
2	50304520	LAMPADA
1	50304530	MICROPORTA
2	50304650	DEVIATORE BIPOLARE
1	50304671	INTERRUTTORE BIPOLARE
1	50304720	MORSETTIERA
1	50304762	FUSIBILE
1	50304778	FUSIBILE
1	50304780	FUSIBILE
1	50304920	SCHEDA
1	50305060	TRASFORMAT. LAMPADA
1	50305060	FILTRO SOPPRESSORE
1	50305101	SONDA
2	50305140	FILTRO ANTIDISTURBO
1	50305141	FILTRO ANTIDISTURBO
1	50405510	MOTORE
1	50405710	VENTOLA
1	50505823	GUARNIZIONE CRISTALLO
1	50505860	GUARNIZIONE MOTORE
1	50505930	GUARNIZ. TAPPO SCARICO
1	50505951	GUARNIZIONE PORTA
1	50506220	CRISTALLO PORTA
1	50606790	FILTRO PER SCARICO
1	50707360	CAVO PER PIEZO
1	50708040	TASTIERA
1	50708310	MASCHERINA

A UGELLI (vedi Manuale Operativo)

***** N° PEZZI PER MODELLO

NOTA: Nell'ordinare parti di ricambio quali motori, selenitori e termidi, precisare l'apparecchio, la tensione e la frequenza dell'apparecchiatura in questione. Precipare inoltre il N° di matricola indicato sulla targhetta caratteristiche.

A RICHIESTA
2 VEL. 380 V 3 ~

1	50304170	MAGNETOTERMICO
1	50304190	MAGNETOTERMICO
1	50304471	COMMUTAT. DI VELOCITÀ
1	50405530	MOTORE
1	50708340	MASCHERINA 2 VELOCITÀ

2 VEL. 220 V 3 ~

1	50304190	MAGNETOTERMICO
1	50304200	MAGNETOTERMICO
1	50304471	COMMUTAT. DI VELOCITÀ
1	50405500	MOTORE
1	50708340	MASCHERINA 2 VELOCITÀ

220V ~ - Monofase

1	50304180	MAGNETOTERMICO
1	50405520	MOTORE
1	50405570	CONDENSATORE