


frytownica 5 l

Kod katalogowy: 746050



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V746050-01	Pokrywa	
V746050-02	Kosz	C005621
V746050-03	Pojemnik	C007152
V746050-04	Obudowa	
V746050-05	Nóżka	C008498
V746050-06	Pokr. tło + tarcza	C007298
V746050-07	Termostat roboczy	C005624
V746050-08	Kontrolka	C008036
V746050-09	Grzałka	C008040
V746050-10	Przewód zasilania	C009617
V746050-11	Wyłącznik krańcowy	C007045
V746050-12	Termostat bezpieczeństwa	C005623