


frytownica nastawna 8 l z kranem

Kod katalogowy: 777325



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V777325-01	Pokrywa	
V777325-02	Rączka pokrywy	
V777325-03	Rączka kosza	
V777325-04	Kosz	C002795
V777325-05	Pojemnik	C002811
V777325-06	Obudowa	
V777325-07	Kranik spustowy	C002666
V777325-08	Nóżka	
V777325-09	Ogranicznik przewodu zasilającego	
V777325-10	Przewód zasilający	
V777325-11	Grzałka	
V777325-12	Obudowa panela	C002851
V777325-13	Termostat bezpieczeństwa	C002549
V777325-14	Wyłącznik krańcowy	C002564
V777325-15	Kontrolka czerwona	C002569
V777325-16	Kontrolka zielona	C002570
V777325-17	Pokrętło	C002590
V777325-18	Termostat	C002551