


frytownica elektryczna 400 wolnostojąca 10 l

Kod katalogowy: 979250



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V979250-01	Kosz	
V979250-02	Grzałka 3x3000W 230V	
V979250-03	Ostona dolna	
V979250-04	Panel przedni	
V979250-05	Pokrywa	
V979250-06	Pokrywa grzałki	
V979250-07	R koje zaworu	
V979250-08	Rura spustowa	
V979250-09	Trzpie	
V979250-10	Podstawa kosza	
V979250-11	Stopka 40x40	C001991
V979250-12	Zawór kulowy 1/2"	C009848
V979250-13	Rączka do pokrywy	C010490
V979250-14	Mata izolacyjna 335x180x25	
V979250-15	Skrzynka zaciskowa KADO K1/6	C009003
V979250-16	Wyłącznik osiowy 3 faz.	C008948
V979250-17	Termostat zabezpieczający 3 faz. 230 st. C	C008950
V979250-18	Mikroprzełącznik	C009187
V979250-19	Zamek	C010966
V979250-20	Sprężyna naciskowa	C010967
V979250-21	Uchwyt kapilary pojedynczy	C009538
V979250-22	Termostat regulacyjny 3 faz. 195 st.C	C009726
V979250-23	Lampka pomarańczowa	
V979250-24	Lampka zielona	
V979250-25	Pokrętło Stalgast fi 70	C011147
V979250-26	Uchwyt stołkowy gwintowany M5	
V979250-27	Podpora lewa	
V979250-28	Podpora prawa	
V979250-29	Spinka rurki kapilary	
V979250-30	Przelotka przewodu tworzywo fi16	C010689
V979250-31	Przelotka przewodu fi19	
V979250-32	Korpus	