




kuchnia indukcyjna, 4-polowa, P 14 kW

Kod katalogowy: 9706100



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9706100-01	Korpus	
V9706100-02	Błat	
V9706100-03	Panel	
V9706100-04	Drzwi prawe	C011143
V9706100-05	Drzwi lewe	C011140
V9706100-06	Zawias dół	C011136
V9706100-07	Zawias góra	C011137
V9706100-08	Podstawa generatora	
V9706100-09	Pręt	
V9706100-10	Podstawa wentylatorów	
V9706100-11	Płytki wywietlacza	
V9706100-12	Przewód 3 żyłowy	
V9706100-13	Przełącznik mocy	
V9706100-14	Przewód 6 żyłowy	
V9706100-15	Pokrycie	C011147
V9706100-16	Tulejka	
V9706100-17	Rączka drzwi	C011135
V9706100-18	Magnes	C007297
V9706100-19	Odbojnik gumowy	C010976
V9706100-20	Szkło blatu	
V9706100-21	Generator	
V9706100-22	Wentylator	
V9706100-23	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9706100-24	Filtr zasilania	
V9706100-25	Skrzynka zaciskowa	C009003
V9706100-26	Stopka	C007292