



kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym,
4-palnikowa, P 22.5+7 kW, U G30

Kod katalogowy: 9715230





Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9715230-01	Korpus	
V9715230-02	Prowadnica rusztu	
V9715230-03	Kominek	
V9715230-04	Błat	
V9715230-05	Kolektor gazowy	
V9715230-06	Panel	
V9715230-07	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-08	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-09	Puszka przył czeniowa	
V9715230-10	Zawias piekarnika	C008957
V9715230-11	Drzwi szklane	
V9715230-12	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-13	Misa lewa	C011160
V9715230-14	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-15	Misa prawa	C010501
V9715230-16	Podstawa dyszy	C009080
V9715230-17	Zawór	C008801
V9715230-18	Ośłona o wietlenia	
V9715230-19	Sciana tylna szafki	
V9715230-20	Ośłona wentylatora	
V9715230-21	Pokrywa puszeki	
V9715230-22	Uchwyt szyby	
V9715230-23	Ramka szybki	
V9715230-24	Ośłona sterowania	
V9715230-25	Płyta piekarnika	
V9715230-26	Podkładka r czki	
V9715230-27	ruba radełkowana	
V9715230-28	Podparcie grzałki	
V9715230-29	Ruszt 300x335	C009045
V9715230-30	Dławica	C007438
V9715230-31	Ruszt piekarnika	C009658
V9715230-32	Wiatrak silnika	C007084
V9715230-33	Uszczelka drzwi piekarnika	
V9715230-34	Magnes	C007297
V9715230-35	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-36	Stopka okr gła	C007292
V9715230-37	Grzałka górna	
V9715230-38	Grzałka dolna	
V9715230-39	R czka drzwi	C010174
V9715230-40	Podkładka r czki	
V9715230-41	Szyba wewn trzna	
V9715230-42	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-43	Nakretka z piernieniem M10x1	C010733
V9715230-44	Dysza palnika pilota	C010444
V9715230-45	Palnik pilota	C008078
V9715230-46	Kostka przył czeniowa	C009005
V9715230-47	Rura miedziana fi6	
V9715230-48	Rura miedziana fi10	
V9715230-49	Termopara 600	C008081
V9715230-50	Termopara 800	C009004
V9715230-51	Szybka aroodporna o wietlenia	
V9715230-52	Nakr tka kołpakowa M8x1	C001255
V9715230-53	Pokr tło elektryczne	C011147
V9715230-54	Lampka zielona	
V9715230-55	Lampka pomara czowa	C011146
V9715230-56	Pokr tło gazowe	C011161
V9715230-57	Uchwyt M5	
V9715230-58	Oprawka ceramiczna	C008153
V9715230-59	Stycznik	C008954

Nr cz ci (V nr rys.-nr cz ci z rysunku)	Nazwa	Kod
V9715230-60	Wył cznik osiowy	C009020
V9715230-61	Termostat	C005517
V9715230-62	Przeł cznik	C009008
V9715230-63	Termostat bezpiecze stwa	C008953
V9715230-64	arówka 25W 230V	C008159
V9715230-65	Wył cznik kra cowy	C007045
V9715230-66	Korona palnika 3.5kW	C009051
V9715230-67	Korpus palnika 3.5kW	C009052
V9715230-68	In ektor 3.5kW	
V9715230-69	Wzmocnienie wspornika palnika pionowego	
V9715230-70	Wspornik pilota 3.5	
V9715230-71	Dysza palnika 3,5 kw	C007535
V9715230-72	Wspornik podstawy dyszy	C009079
V9715230-73	Korona palnika 5kW	C009053
V9715230-74	Korpus palnika 5kW	C009054
V9715230-75	In ektor 5kW	C010161
V9715230-76	Wspornik pilota 5	
V9715230-77	Dysza palnika 5 kw	C007536
V9715230-78	Korona palnika 7kW	C009040
V9715230-79	Korpus palnika 7kW	C009027
V9715230-80	In ektor 7kW	C009168
V9715230-81	Wspornik pilota 7	
V9715230-82	Dysza palnika 7 kw	C007537
V9715230-83	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-84	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-85	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-86	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-87	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-88	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9715230-89	Nie dotyczy tego modelu produktu	