


miesiarka planetarna, V 7 I

Kod katalogowy: 783071



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V783071-01	Pasek	
V783071-02	Pokrywa	
V783071-03	Małe koło pasowe	
V783071-04	Silnik	
V783071-05	O koła pasowego	
V783071-06	Przekładnia rednia	
V783071-07	Przekładnia mała	
V783071-08	Prowadnica	
V783071-09	Uchwyt podnoszenia głowicy	
V783071-10	Pokr. tło regulacji pr. dko. ci.	
V783071-11	Płytk. steruj. ca.	
V783071-12	Gumowa mata	
V783071-13	Dzieła	
V783071-14	Kośćcówka do zagniatania ciast lekkich - hak	
V783071-15	Kośćcówka do mieszania ciast lekkich	
V783071-16	Kośćcówka do ubijania piany	
V783071-17	Ośłona osi głównej	
V783071-18	O mieszaj. ca.	
V783071-19	Przekładnia wewn. trz. na	
V783071-20	Koło z b. ate. przekładni satelitarnej	
V783071-21	O centr. ca.	
V783071-22	Przekładnia du. a	
V783071-23	O rednia	
V783071-24	Ośłona dzieła	