


mikser ręczny MicroMix

Kod katalogowy: 711151



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V711151-01	Ośłona włącznika micromix	C009302
V711151-02	Stopa kompletna	C009349
V711151-03	Nóż z emulgatorem	C009229
V711151-04	Wiatrak	
V711151-05	Wspornik podtrzymujący silnik	
V711151-06	Sprężyna	C009348
V711151-07	Nasadka	
V711151-08	Obudowa zewnętrzna trzona	
V711151-09	Obudowa do micro mix	C009734
V711151-10	Podstawa	
V711151-11	Zestaw do demontażu	C010496
V711151-12	Płyta sterująca	C009354
V711151-13	Przewód zasilający	C009607
V711151-14	Wspornik silnika	
V711151-15	Silnik	C009660