


mikser ręczny CMP 300 V.V.

Kod katalogowy: 711300



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V711300-01	Stopa z dzwonem	C008293
V711300-02	Stopa	C001953
V711300-03	Walek nap dowy	C007818
V711300-04	Zestaw naprawczy stopy	C001949
V711300-05	Łoisko	
V711300-06	Pierścień	
V711300-07	Uszczelka 8x18x5	C009746
V711300-08	Sprężyna głowicy	C001941
V711300-09	Uszczelka stopy	C001943
V711300-10	Kompletna kołowa tarcza	C001962
V711300-11	Nóż	C001961
V711300-12	Sprężyna	C001942
V711300-13	Uszczelnienie nożowe	C001817
V711300-14	Obudowa	C001925
V711300-15	Ochrona przycisku	C007608
V711300-16	Pokrętło regulatora obrotów	C001922
V711300-17	Ochrona wentylowana	C001924
V711300-18	Zestaw Konektorów	
V711300-19	Narzędzie do demontażu	C001960
V711300-20	Wieszak	C001946
V711300-21	Śruba M4x25	C001940
V711300-22	Popychacz przycisku	C001919
V711300-23	Dźwignia popychacza przycisku	C001920
V711300-24	Śruba obudowy	C001921
V711300-25	Opaska	
V711300-26	Ochrona silnika	C001935
V711300-27	Wentylator silnika	C001933
V711300-28	Obudowa silnika	C007364
V711300-29	Komplet łożysk	C007363
V711300-30	Uszczelka	C001947
V711300-31	Sprężyna miska	C001945
V711300-32	Płyta sterująca	C001963
V711300-33	Przewód zasilający	C001923
V711300-34	Wirnik silnika	C001527
V711300-35	Szczotka silnika	C001932
V711300-36	Silnik	C001964