


gyros elektryczny 3,6 kW

Kod katalogowy: 777370



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V777370-01	Sztycza	
V777370-02	Wtyczka	
V777370-03	Podstawa na miłoś	
V777370-04	Blokada sztycy	
V777370-05	Sworze	
V777370-06	Łoisko	
V777370-07	Ośłona łożyska	
V777370-08	Przebiegnik	C002565
V777370-09	Szuflada ociekowa	
V777370-10	Motoreduktor	C002543
V777370-11	Dolny element obudowy	
V777370-12	Górny element obudowy	
V777370-13	Mocowanie sztycy	
V777370-14	Tyłna część obudowy	
V777370-15	Płyta szamotowa	C002815
V777370-16	Odbijnik	
V777370-17	Kostka przyłączeniowa	C008683
V777370-18	Pokrętło	C002590
V777370-19	Element obudowy	
V777370-20	Kontrolka pomiarowa	C002567
V777370-21	Przebiegnik mocy	C002529
V777370-22	Pokrętło	
V777370-23	Łoisko	
V777370-24	Grzałka	C002704
V777370-25	Prowadnica	
V777370-26	Kuweta ociekowa	
V777370-27	Rura spustowa	
V777370-28	Mocowanie silnika	
V777370-29	Kostka przyłączeniowa	C002605
V777370-30	Mocowanie silnika	
V777370-31	Przewód zasilający	
V777370-32	Ogranicznik przewodu zasilającego	
V777370-33	Ośłona ociekowa	
V777370-34	Ośłona boczna	C002347
V777370-35	Szufelka do gyrosa	
V777370-36	Uchwyt noży	