

0491

FORNO PG 04 Elettronico - 220V ~		
*	CODICE	DESCRIZIONE
1	50000590	RONDELLA PER VENTOLA
1	50001340	TAPPO SCARICO CAMERA
1	50001560	DADO PER VENTOLA
4	50001740	PIEDINO
1	50002180	RUBINETTO A SFERA
1	50102710	TRASF. DI ACCENSIONE
1	50102720	CANDELA PIEZO
1	50102860	ELETTROVALVOLA
1	50103110	SCROCCHETTI
1	50202801	FRONTALINO VALVOLA
1	50203151	VALVOLA GAS
1	50203220	PILOTA
1	50203230	TERMOCOPPIA
2	50203540	GUARNIZIONE PER UGELLI
1	50204300	BRUCIATORE
1	50304092	TERMOST. DI SICUREZZA
1	50304251	TELERUTTORE
1	50304400	TERMICO BIPOLARE
1	50304480	SUONERIA
1	50304510	PORTALAMPADA
1	50304520	LAMPADA
1	50304530	MICROPORTA
2	50304650	DEVIATORE BIPOLARE
1	50304671	INTERRUTTORE BIPOLARE
1	50304731	MORSETTIERA
1	50304762	FUSIBILE
1	50304778	FUSIBILE
1	50304780	FUSIBILE
1	50304920	SCHEDA
1	50305050	TRASFORMAT. LAMPADA
1	50305060	FILTRO SOPPRESSORE
1	50305101	SONDA
2	50305140	FILTRO ANTIDISTURBO
1	50305141	FILTRO ANTIDISTURBO
1	50405610	MOTORE
1	50405630	CONDENSATORE
1	50405730	VENTOLA
1	50505821	GUARNIZIONE CRISTALLO
1	50505880	GUARNIZIONE MOTORE
1	50505930	GUARNIZ.TAPPO SCARICO
1	50505950	GUARNIZIONE PORTA
1	50606210	CRISTALLO PORTA
1	50606790	FILTRO PER SCARICO
1	50707370	CAVO PER PIEZO
1	50708040	TASTIERA
1	50708310	MASCHERINA

A RICHIESTA

DOPPIA VELOCITÀ		
1	50304420	TERMICO BIPOLARE
1	50304471	COMMUTAT.DI VELOCITÀ
1	50708340	MASCHERINA 2 VELOCITÀ

A UGELLI (vedi Manuale Operativo)

* N° PEZZI PER MODELLO

NOTA: Nell'ordinare parti di ricambio quali motori, teleruttori e termici, precisare collegamento voltaggio e frequenza dell'apparecchiatura in questione. Precisare inoltre il N° di matricola indicato sulla targhetta caratteristiche.